# SPEEDY 1050



#### SPEEDY 1050

## Ein Anwender Handbuch und ROM Listing

(c)1986 Compy-Shop Version 1.0 vom 16.10.86

Autoren: Peter Bee, Erwin Reuß und Reinhard Wilde

reprinting the Alexander of Parks and Alexander From

MALL STREET, WAR LEADERSHIP, WHENCE AL GREET MAINTIN THE WASHING

ten propie breed words (and special from the yout and bestedy but

#### Copyright Notiz:

ATARI, ATARI 1050, ATARI 800XL, ATARI 130XE und sind eingetragene Warenzeichen der Firma ATARI CORP. DEUTSCHLAND.

MAC/65, ACTION!, BASIC XL, BASIC XE und DOS XL sind eingetragene Warenzeichen der Firma OPTIMIZED SYSTEM SOFTWARE INC., SAN JOSE, CA, USA.

"Die Informationen im vorliegendem Handbuch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien
Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.

Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Autoren und Herausgeber dieses Handbuches können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind die Autoren dankbar.

deaders of the property and

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien sowie der übersetzung in fremde Sprachen. Die gewerbliche Nutzung der in diesem Handbuch gezeigten Modelle, Programme und Arbeiten ist nur mit der ausdrücklichen Genehmigung der Autoren erlaubt.

SPEEDY 1050 ANWENDER HANDBUCH (c) 1986 Compy-Shop Ohg, 4330 Mülheim Ruhr Alle Rechte vorbehalten

Druck: DER DRUCKER, BOCHUM
Printed in Germany

## INHALTSVERZEICHNIS:

word and a section of the section of the section of

Vorw	ort		enene				***									*:				1
Der	Aufb	au	der		SPE	EL	Y	1	05	O	P	10	t	1 r	ne					3
	Die	Gru	indi	/e)	្នៅ	on.	١.													3
	Die																			3
											Ť									_
Die	Funk	tic	nev	e:	ise		(er	_	SF	EE	ED	Y	1	o:	50					4
	Date																			6
	ramn																			7
-	cher																			8
	ärun				_															9
		. 5 -		_,		- 400				. – -	,	9		• 1		•	• •	•	•	
Die	Eine	pru	ıngs	adi	cee	86	n						Ţ		R				_	11
		F						Ġ					•		m	•	• •	Ż		
	LABE	L																s	ΕI	TE
		0.00																_		_
	RESE	т			155		:::	8.5				34	ı	- 1	HE.	27			1	12
	RESE	т2																		12
	BERE	TI																		13
	MOTO																			13
	TSTM																			14
	MOTO																			14
	SDEL																			14
	SDRD																			15
	XWAI	T																		15
	X2WA	- 25																		15
	TRAC																			15
	TRAD																			16
	TRAD																			16
	TRVE																			16
	CONF																			17
	CONF																			17
	WREA																			17
	RD12																			17
	RD25																-	33	4.3	17
	RDBT																			
	RDSF	100																		18
			• • •																1.7	18
	RDTR																			19
	RDTR									100						53 E				19
	TSTW																			20
	TSTE								19.00						250					21
	SD12					500									22.50		300	65.		21
	SD25																			21
	SDBT	`S 📑		9*0										-114	98				*	21

LABEL								SEITE
SEND41							=11111	22
SEND43		• • •		• •	• • •			22
SEND45						•		22
SEND45			• • •	• •		• • •		22
		• • •			• •	• • •		22
RDSECT		• • •		• •	• • •	• • •		
RDSEC1		• • •	• • •		• • •			23
WRSECT				٠.		• • •		24
WRSEC1				• •	1.5	• • •	• • • • • • •	24
TSTWRP								24
VERSEC		,						
VERSE1								
STELL .								
QUITT .								26
RDHEAD								26
RDHD1 .								26
CALCTS								27
SETBUF								27
SETBUF2	2							27
SEXBUF								28
SETRWL								28
COPSLT								28
BELL1 .								29
CLRDSP								29
TRAANZ								29
DEZOUT								30
HEXOUT								30
DENDSP								30
SETTIM								31
CLRTRA	3/5/50	Marie:				454593	AND SERVICE OF SERVICE	31
CLRDSK								31
RAMTST		interior.						410 K
ROMTST								
SPEEDT	140.00							
51 6601	2000	200	1.0%		333	100	A Thinks I have	

management and repair of the state of the st

#### DIE BEFEHLE DER SPEEDY 1050 34 BEFEHL SEITE \$52 ...... 35 \$50 ..... 35 \$53 ..... 921 ....... \$22 ...... 37 920 ...... 38 \$3F ...... 38 \$4E ...... 39 \$4F ..... 39 40 \$44 ....... 40 94B ..... 41 \$4C ........ 41 \$4D ..... 42 941 42 43 \$69 ...... \$60 ..... 44 \$62 ...... 44

1000

#### ANHANG A - DEMONSTRATIONS-PROGRAMME

Demonstration 1 für Kommando \$52
Demonstration 2 für Kommando \$52
Demonstration 1 für Kommando \$50
Demonstration 2 für Kommando \$50
Demonstration für Kommando \$35
Demonstration für Kommando \$44
Demonstration für Kommando \$48
Demonstration für Kommando \$40
Demonstration für Kommando \$41
Demonstration 2 für Kommando \$41
Demonstration für Kommando \$41
Demonstration für Kommando \$41
Demonstration für Kommando \$60
Demonstration für Kommando \$60

Lesen der SIO Routine vom Laufwerk

ANHANG B - ERWEITERUNG DER SPEEDY N AUF SPEEDY T EINBAUANLEITUNG BESTOCKUNGSPLAN

Control of the Contro

ANHANG C - DAS ROM-LISTING DER SPEEDY

### Seite -1-

VORWORT Wenn Sie dieses Handbuch gekauft haben, sind Sie wahrscheinlich schon Besitzer einer SPEEDY 1050, und kennen die Vorteile, die Ihnen dieser Hardwarezusatz für Ihr Laufwerk bietet, und wollen jetzt etwas mehr über die Möglichkeit der Programmierung der SPEEDY 1050 erfahren.

Genau das wollen wir Ihnen mit diesem ANWENDER HANDBUCH ermöglichen: Die Programmierung Ihrer SPEEDY 1050.

Und genau hierfür haben wir dieses Handbuch geschrieben. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, die speziellen Fähigkeiten der SPEEDY 1050 für Ihre eigenen Programme zu nutzen. So können Sie zum Beispiel sehr leicht die SUPER SPEED Routine der SPEEDY 1050 in Ihre Programme einbauen, oder die Fähigkeit der SPEEDY, eine Diskette zu formatieren, ohne daß Sie dazu den Computer oder ein DOS benutzen müssen. Oder Sie könnnen sich selber ein Kopierprogramm schreiben, mit dem Sie Ihre Originaldisketten kopieren können.

Sie werden dazu in diesem ANWENDER HANDBUCH die genaue Dokumentation des ROM-Listings, sowie eine ausführliche Dokumentation der Einsprungadressen und natürlich Demoprogramme finden. Wir glauben, das wir dieses ANWENDER HANDBUCH leicht verständlich geschrieben haben.

THE DESCRIPTION OF PERSONS ASSESSED.

Wir wenden uns mit diesem ANWENDER HANDBUCH an die Programmierer, die wissen, wie Sie einen Floppy-Controller vom Typ 2797 oder 2793 programmieren müssen. Es würde zu weit führen, die Programmierung dieses Floppy-Controllers in diesem Handbuch zu erklären. Wir möchten in diesem Zusammenhang auch auf die ausgezeichnete Dokumentation des Herstellers dieses Bausteins hinweisen, die Sie in jedem guten Zubehörhandel bekommen können.

Hier also noch einmal: Dieses ANWENDER HAND-BUCH ist nicht gedacht für den Anfänger in der Maschinensprach Programmierung! Es ist speziell geschrieben worden für den fortgeschrittenen Programmierer. DOLL PRINCES

Wichtig für einen Programmierer ist auch noch der folgende Hinweis: Sie brauchen an uns keine weitere Lizenzgebühr zu zahlen, wenn Sie Software für die SPEEDY 1050 schreiben, oder Routinen aus der SPEEDY 1050 innerhalb Ihrer Software für die SPEEDY 1050 benutzen. Sie können also Ihre Programme Kommerziell vermarkten. Wir möchten Sie nur bitten, uns eine Kopie Ihres Programmes zu kommen zu lassen.

Und nun viel Spaß bei der Programmierung Ihrer SPEEDY 1050.

NAME OF STREET, STREET Ihr COMPY-SHOP TEAM

CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN

The second of th

Seite -3-

#### DER AUFBAU DER SPEEDY 1050 PLATINE

Es gibt zwei verschiedene Versionen der SPEEDY 1050. Die Erste ist die Grundausführung. Die zweite Version der SPEEDY 1050 ist eine Erweiterte Ausführung mit Trackenzeige und einem akustischen Fehlermelder, dem Summer. Technisch, und auf die Laufwerksleistungen bezogen, sind beide Versionen identisch.

#### stated REST SERVICE FOR DER AUFBAU DER GRUNDVERSION

Die Grundversion besteht aus der Platine, einem 8K RAM-IC, einem 8K EProm mit dem Betriebssystem, dem Mikroprozessor 65002 und diversen Kodier-IC's.

# per half need not been made a constitution of the second second need to be a second ne DER AUFBAU DER ERWEITERTEN VERSION

ger knippywitten ale rations was a branches

could be to all the party and the transfer of the could be a series

-ginelenses0 caded into the dwarfed cont years

Zusätzlich zu den Bauteilen der Grundversion kommen bei der erweiterten Version noch die Bauteile für den Summer und die Trackanzeige hinzu.

Die Grundversion lässt sich leicht durch einen entsprechenden Bausatz mit Trackanzeige und Summer nachrüsten. no warry with the man delt will be the branch to being

Seite -4-------

#### DIE FUNKTIONSWEISE DER SPEEDY 1050

Ein normales ATARI 1050 Laufwerk besitzt einen RAM Buffer von 256 Bytes Größe. Diesen RAM-Be-reich müssen sich Datenspeicher und Mikroprozessor teilen. Da für einen Sektor ja bereits 128 Bytes gebraucht werden, hat der Mikroprozessor nicht mehr viel Platz zum arbeiten. Aus diesem Grund kann bei einem ATARI 1050 Laufwerk pro Umdrehung der Diskette jeweils nur ein Sektor eingelesen und zum Computer gesendet werden. In einem Track liegen, bei SINGLE DENSITY, 18 Sektoren. Die Diskette rotiert mit ca. 5 Umdrehungen pro Sekunde (288 Umdrehungen/Minute).

Das ergibt, für einen kompletten Track, eine Ladezeit von ca. 3,6 Sekunden. Das ist die Zeit, die das ATARI 1050 Laufverk benötigt, um einen kompletten Track einzulesen.

Die SPEEDY 1050 besitzt einen 8K-Byte großen RAM Speicher. Dieser arbeitet als DATENSPOOLER. Pro Umdrehung der Diskette kann nun ein kompletter Track in den RAM-Buffer eingelesen werden. Das ergibt eine Ladezeit für einen Track von 0,2 Sekunden. Die Geschwindigkeit ist also um den Faktor 18 erhöht worden. Diese Geschwindigkeit ist die normale Arbeitsgeschwindigkeit eines SPEEDY 1050 Laufwerkes.

Durch die Zwischenspeicherung der Daten kann nun auch die übertragungsgeschwindigkeit zum Computer erhöht werden. Durch diesen grossen RAM Buffer können nun auch mehr als 128 Bytes in einem Sektor geschrieben werden. Es wird also echte DOUBLE DENSITY, 256 Bytes per Sektor, möglich. Auch bei dieser Speicherdichte, von nun 176K Byte auf einer Diskettenseite, arbeitet das SPEEDY 1050 Laufwerk mit der hohen Geschwindigkeit.

- CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

Seite -5-

The second secon

Simular ten merkerting mink tonne box at the provi

Auf der SPEEDY 1050 Platine befindet sich neben dem RAM aber auch noch ein neuer Mikroprozessor. Dieser Mikroprozessor ist der 65002. Gegenüber dem 6507 einer normalen ATARI 1050 bietet der 65002 zwei grosse Vorteile.

Erstens kann der 65C02 bis zu 64K adressieren, der 6507 nur 8K-Bytes, und zweitens besitzt der 65C02 einen erweiterten Befehlssatz mit zusätzlichen, sehr nützlichen Befehlen. Aufgrund dieser zusätzlichen Befehle konnte das Betriebssystem der SPEEDY 1050 kurz gehalten werden, und die Geschwindigkeit der Programmausführung wird durch die geschickte Ausnutzung des erweiterten Befehlssatzes gesteigert.

Seite -6-

#### DIE DATENUBERTRAGUNG ZUM COMPUTER

Bei einem normalen ATARI 1050 Laufwerk wird, wie wir schon erwähnt heben, pro Diskettenumdrehung ein einzelner Sektor eingelesen und dann sofort an den Computer weitergegeben.

Diese Methode ist sehr Zeitraubend. Bei einem SPEEDY 1050 Laufwerk wird, bei einer Diskettenumdrehung, ein kompletter Track in den RAM Buffer eingelesen. Dadurch hat der Computer jederzeit Zugriff auf alle Sektoren, die sich in diesem Track befinden. Durch diese Zwischenspeicherung der Daten ist, im Normalmodus, eine übertragung der Daten ohne Pause (bedingt durch die Ladezeit zwischen den Sektoren) möglich.

> Das bedeutet, daß im Normalmodus die Lesegeschwindigkeit im Laufwerk mit maximaler Geschwindigkeit läuft, die Datenübertragung zum Computer aber mit normaler Geschwindigkeit geschieht. Aber aufgrund der vegfallenden Pausen verkürzt sich die Ladezeit um ca. 50%.

> Beim aktivieren der speziellen SPEEDY 1050 Geschwindigkeit, der SUPER SPEED, wird die Datenübertragung vom Laufwerk zum Computer auf das Maximum gesetzt. Bei einem normalen ATARI 1050 Laufwerk geschieht die Datenübertragung zum Laufwerk mit 19.200 Baud. Beim aktivieren der SUPER SPEED erhöht sich diese Baudrate auf das 4 fache.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

Seite -7-

THE SERVER WEST ARREST

\_\_\_\_\_\_

## PROGRAMMIEREN DER SPEEDY 1050

Aufgrund der besonderen Fähigkeiten der SPEEDY 1050 haben Sie nun auch die Möglichkeit das Laufwerk individuell zu programmieren.

Die Möglichkeiten, die sich Ihnen damit eröffnen, sind fast unerschöpflich. So können Sie zum Beispiel Diskettenformate nach Ihrem eigenen Bedarf erstellen, einen eigenen Kopierschutz erzeugen oder einen fremden kopieren.

Auch die SUPER SPEED können Sie sehr leicht für Ihre eigenen Programme nutzen, wie Sie anhand eines Demoprogrammes sehen werden.

#### SPEICHERAUFTEILUNG SPEEDY 1050

Nachfolgend finden Sie ein Blockschaltbild mit der genauen Speicherbelegung der SPEEDY 1050.

3392 991 213		
	sffff	
1500 25000	   \$E000	ROM-8K BYTE
AND SHORTS	\$DFFF	
19 3074/03400	000Ae	
	\$9FFF	RAM-8K BYTE
totales will	98000	
	97FFF	UNBENUTZT
	90404   \$0404	
1141	! \$0403	TROLLER 2793/97 1
!	\$03FF	UNBENUTZT
	   \$0300	
	902FF P 90280	ORT (I/O + TIMER)
	   \$027F	UNBENUTZT :
	\$0200	1
	901FF     \$0100	STACK
	\$00FF     \$0000 	ZERO PAGE

HOMEWAYAR BURGETON THEORY TYPENESS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Seite -9-

#### ERKLÄRUNG ZUR SPEICHERBELEGUNG

\$E000 - \$FFFF - BETRIEBSSYSTEM

Hier liegt das Betriebssystem Ihrer SPEEDY 1050. änderungen können Sie hier nicht vornehmen. Ein genaues Listing dieses Betriebssystemes finden Sie im Anhang dieses Handbuches.

\$8000 - \$9FFF - ARBEITSSPEICHER

Der 8K Ram Block ist in 5 Bereiche unterteilt:

- \$9F80 \$9FFF Hier liegen Einsprung und Rücksprungvektoren für die Bereitschafteroutine des Betriebssystems. Außerdem können Sie hier Erweiterungen der RESET Routine vornehmen.
- \$9F00 \$9F7F Die normale und erweiterte Kommandotabelle und die entsprechenden Einsprünge sind hier zu finden. Über das Kommando \$41 können Sie diese Tabelle beliebig verändern. Diesen Befehl (und andere) haben wir Ihnen bereits im SPEEDY 1050 Handbuch erklärt, Sie werden Sie aber auch noch einmal, etwas später, in diesem ANWENDER HANDBUCH
- \$9E00 \$9EFF Der EXTENDED BUFFER dient zur Zwischenspeicherung von Sektordaten bei FAST WRITE oder beim SLOW MODE diverser Laufwerksfunktionen.
- 98COO \$9DFF -In diesem Bereich liegt der Trackbuffer. Hier werden bei FAST WRITE oder FAST READ erst alle Sektordaten eines Tracks zwischengespeichert. Schalten Sie die SPEEDY 1050 zum Beispiel mit Hilfe der Menu-Diskette (Menupunkt SLOW MODE CONTROL) für READ SECTOR und WRITE SECTOR in den SLOW MODUS, wird dieser Speicherbereich nicht mehr vom Betriebssystem benutzt. So können Sie auch hier eigene Routinen ablegen.
- \$8000 \$8BFF -Freier Speicherbereich, der dem Programmierer ständig zur Verfügung steht, also vo Sie Ihre eigenen Programme ablegen könnnen!

------

Seite -10-

90400 - 90403 - Hier liegen die Register des Disk-Controllers 2793/97:

> 90400 : lesen=Statusregister, Schreiben=Commandregister

\$0401 : Lesen + Schreiben=Trackregister 90402 : Lesen + Schreiben=Sektorregister \$0403 : Lesen + Schreiben=Datenregister

90280 - 902FF - Hier befinden sich die Register des Port IC's 6532 (RIOT)

Die gebräuchlichsten Register:

90280 : Port A Datenregister

90281 : Port A Richtungsregister.

\$0282 : Port B Datenregister \$0283 : Port B Richtungsregister

90296 : Timer lesen/schreiben, Timer IRQ

abschalten

Freshill proposed and book yourself with all marketing THE REST WILLIAM STREET, STREE

- ALC - CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

\$029F : Timer mit Teilerverhältnis 1:1K lesen/

schreiben, Timer IRQ einschalten

\$0000 - \$00FF - Die Zeropage und die Page 1 überlagern sich. Das heißt, Speicherstelle \$0000 entspricht der Speicherstelle \$0100, Speicherstelle \$0001 entspricht der Speicherstelle \$0101, usw. In der Zeropage stehen dem Benutzer die Speicherstellen \$0090 bis \$00CF zur freien Verfügung.

Seite -11-

#### DIE EINSPRUNGADRESSEN

Nachdem wir Ihnen nun die Speicherbelegung der SPEEDY 1050 erklärt haben, erfahren Sie jetzt etwas über die Einsprungadressen. Wichtig ist dabei eines zu wissen: Wir haben am Ende des ROM-Bereiches ab \$FF00 eine Jumptable eingerichtet. Wenn Sie nun eine Funktion innerhalb der SPEEDY ausführen wollen, brauchen Sie nur eine, oder mehrere Adressen dieser Jumptable anzuspringen.

Welche Versionen es in Zukunft auch von der SPEEDY 1050 Software geben wird, diese Jumptable wird immer an der gleichen Stelle und in der gleichen Reihenfolge erhalten bleiben. Somit ist gewährleistet, das alle Software, die jetzt für die SPEEDY 1050 geschrieben wird, auch auf den zukünftigen Versionen laufen wird. (Wenn die internen Routinen über diese Tabelle angesprungen werden!)

Hier die Beschreibung der einzelnen Jump Vectoren: Seite -12-

RESET - \$FF00 - DRIVE KALTSTART

Port A und Port B (6532) werden initialisiert, der komplette RAM Bereich gelöscht und der Disk-Controller getestet. Sollte ein Fehler beim Testen auftreten, erfolgt ein Sprung nach "SYSERO", wo 2 mal "BELL" ausgegeben wird, und anschliessend folgt ein Sprung nach "RESET2". YOU THE STATE OF

RESET2 - \$FF03 - DRIVE WARMSTART

Die System-Variablen werden neu gesetzt, das Laufwerk in den "SINGLE-DENSITY-MODUS" gebracht, der SchreibLesekopf auf Track O justiert und jede Controller Tätigkeit gestopt. Zum zurücksetzen des Laufwerkes sollte diese Routine angesprungen werden, da bei "SFFOO - RESET" alle im RAM befindlichen Daten und Programme gelöscht verden.

Married probabilities and propolity probabilities and

Seite -13-

#### BEREIT - \$FF06 - BEREITSCHAFTSROUTINE

Zuerst wird der "SLOW" Schalter abgefragt und das Laufwerk gegebenenfalls in den "SLOW" Modus geschaltet. Sollten sich noch zu schreibende Sektoren im RAM befinden, wird direkt nach "TSTCO" verzweigt, damit, falls die Laufwerksklappe geöffnet wird, der Motor nicht ausgeschaltet wird. Wurde nicht verzweigt, wird die Laufwerksklappe mit der letzten Stellung verglichen. Sollte die Klappe geöffnet worden sein, so werden der Antriebsmotor und der Steppermotor ausgeschaltet und der Controller-Status nach "CONST" kopiert. Ist die Klappe geschlossen worden, wird die DENSITY new festgestellt, das Laufwerk entsprechend eingestellt und die Sektor-Folge neu gele-sen. In der "TESTCO" Routine wird die "COMMAND" Leitung vom Computer abgefragt. Sollte diese "qesetzt" werden, erfolgt ein Sprung nach "RDINF", wo das Kommando vom Computer eingelesen wird. Ist die "COMMAND"-Leitung nicht gesetzt wird der Motor-Timer heraufgezählt. Sollte dieser den Wert \$9800 (16 Bit) erreichen, wird "TSTWR" aufgerufen um alle Sektoren zu schreiben, die sich noch im RAM befinden.

#### MOTON - \$FF09 - MOTOR ZWINGEND EINSCHALTEN

Der Antriebsmotor wird ohne Rücksicht auf Stellung der Laufwerksklappe eingeschaltet.

TSTMON - SFFOC - MOTOR EINSCHALTEN, WENN DIE LAUFWERKSKLAPPE GESCHLOSSEN IST

Erst wird die Laufwerksklappe abgefragt. Ist diese geschlossen, wird der Antriebsmotor eingeschaltet und eine Zeitverzögerung durchgeführt, um den Motor auf Touren kommen zu lassen.

MOTOFF - SFFOF - MOTOR AUSSCHALTEN

tille employers is the significant and the sig

Der Antriebsmotor wird ausgeschaltet und das entsprechende Bit in "DRSTAT" gesetzt.

SDELAY - 9FF12 - MOTOR TIMER EINSTELLEN

COLUMN THREE YOUR SELECTIONS

Diese Routine wird nach einer Kommandoausführung abgearbeitet. Zuerst wird die Zeit gestellt, wie lange der Motor nach einer Kommandoausführung noch eingeschaltet bleiben soll, dann der Kommando-Buffer gelöscht. Danach erfolgt ein Rücksprung in die Motor-Timer-Routine innerhalb der Bereitschafts-Routine.

Seite -15-

## SDRDDP - \$FF15 - DRIVE DENSITY EINSTELLEN UND ANZEIGEN

AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF

Zuerst wird nach "DENDSP" gesprungen um die aktuelle DENSITY auf dem Display anzuzeigen. Danach wird, je nach Wert in "FORKEN" der Drive-Status, die Anzahl der Sektoren pro Track und die Anzahl der Bytes per Sektor gesetzt.

## XWAIT - \$FF18 - WARTESCHLEIFE KURZ

Der Wert im X-Register gibt die Anzahl der Schleifendurchläufe an. Ein Schleifendurchlauf entspricht ca. 100 Taktzyklen (0.1 msec/100müsec).

## X2WAIT - SFF1B - LANGE WARTESCHLEIFE

Der Wert im X-Register gibt die Anzahl der Schleifendurchläufe an. Ein Schleifendurchlauf entspricht ca. 100.000 Taktzyklen (0.1 sec/100msec).

# TRACKO - \$FF1E - TRACK O POSITIONIEREN

Der Disk-Controller wird gestoppt und der Schreib/Lesekopf so lange zurückgezogen, bis der Track-O-Sensor anspricht. Danach wird eine Zeitverzögerung zum ausschwingen der Kopfmechanik durch geführt.

Seite -16-

## TRADJA - \$FF21 - TRACK ANZEIGEN UND SCHREIB/LESEKOPF POSIT-IONIEREN

Zuerst wird die Tracknummer angezeigt und der Controller gestoppt. Ist die Klappe geschlossen wird der Motor eingeschaltet und die Anzahl der Doppel-Steps errechnet, die durchgeführt werden müssen, um die gewünschte Kopfposition zu erreichen. Sollte der Trackwechsel über 40 Tracks gehen, wird 2\*\*BELL\* ausgegeben und der Kopf auf Track O positioniert.

Nach erfolgreicher Schreib/Lesekopf Positionierung wird die Tracknummer in das Track-Register des Controllers kopiert und der Schreib/Lesekopf Mechanik Zeit zum ausschwingen gegeben.

#### TRADJ - \$FF24 - SCHREIB-LESE-KOPF POSITIONIEREN

Entspricht der \$FF21 Routine, mit dem Unterschied, das die Tracknummer nur dann angezeigt wird, wenn ein Trackwechsel statt gefunden hat.

#### TRVR - \$FF27 - 1 STEP VORWARTS ODER RUCKWARTS AUSFUHREN

Im Y-Register ist die Kennung für Step vorwärts oder rückwärts (plus oder minus). Die Bitposition des Steppermotors wird entsprechend herauf-oder herabgezählt und das neue Bitmuster in Port B des Portbausteins geschrieben.

Anmerkung:

Für 1 Trackwechsel müssen immer 2 Steps erfolgen. Das heißt aber nicht, daß ohne bedenken 80 Tracks geschrieben oder gelesen werden können. Die beiden Steps sind verschieden lang!

Salara Contraction of the salar

Seite -17-

#### CONRES - SFF2A - DISK CONTROLLER STOPPEN

Dem Disk-Controller wird der Befehl gegeben, alle laufenden Aktionen zu stoppen. In "WREADY" wird gewartet, bis das der Controller den Befehl als "ausgeführt" meldet.

POPULATION OF THE STATE OF THE PROPERTY OF THE

and the same of th

## CONRE2 - 9FF2D - 9FF2A WIRD ZWEIMAL AUSGEFUHRT

Beim Einsprung in diese Routine wird die Routine bei SFF2A - DISK CONTROLLER STOPPEN zweimal ausgeführt.

# WREADY - 9FF30 - AUF CONTROLER "IN USE" FLAG=0 WARTEN

Bei dieser Routine wird darauf gewartet, daß der Controller meldet, daß der letzte Befehl abgeschlossen wurde.

# RD128 - SFF33 - 128 BYTES VOM COMPUTER NACH \*EXBUF\* HOLEN

and learn drawed that espectational managementary

Der Buffer wird auf "EXBUF" (Extended Buffer) und die IO-Länge auf 128 Bytes gesetzt.

# RD256 - \$FF36 - 256 BYTES VOM COMPUTER NACH "EXBUF" HOLEN

Literal with TextTV \_restArtness StateMirerIV Net of

Wie bei der vorhergehenden Routine wird der Buffer auf "EXBUF", aber die 10-Länge auf 256 Bytes gesetzt.

Seite -18-

RDBTS - SFF39 - ANZAHL BYTES IN DEN BUFFER HOLEN (X/Y REGISTER)

Im Accu stehen die Anzahl der Bytes, im X- und Y-Register die Low- und High-Adresse des Buffers, in die die Daten vom Computer abgelegt werden sollen. Der Timer wird gesetzt, um zu verhindern, das der Prozessor hängen bleiben kann. Es wird jeweils ein Byte über einen indirekten Jump-Vector vom Computer geholt (ausser bei HIGH SPEED) und in dem Buffer abgelegt. Anschließend wird die Checksumme heraufgezählt und geprüft, ob alle Bytes und Datenblocks geholt wurden. Die Checksumme wird verglichen und die IO-Länge neu gesetzt.

RDSFOL - 9FF3C - NACH VERZÖGERUNG SEKTORFOLGE VOM AKTUELLEM TRACK LESEN

Die Verzögerungsschleife am Anfang der Routine verhindert, daß versucht wird, die HEADER schon zu lesen, wenn die Laufwerks-Klappe noch nicht vollständig geschlossen ist. Danach wird die Zeit gestellt, die der Controller zur Verfügung hat, um alle HEADER zu lesen. Ist ein HEADER eingelesen, wird die Track- und Sektor- Nummer auf Gültigkeit geprüft. Befindet sich die Sektornummer des gelesenen HEADERs bereits in der Sektorliste (doppelter Sektor), so wird die Sektor-Folge nicht mehr weiter gelesen und das Laufwerk in den Slow-Modus geschaltet. Stimmt die Anzahl der gelesenen Sektor-HEADER nicht mit der vorgegebenen (18 oder 26 Sektoren) überein, wird das Laufwerk ebenfalls in den Slow-Modus geschaltet.

THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED IN COLUMN

PERSONAL RESIDENCE DOGS TO EVER

Seite -19-OA MAN MAN OUR SCHOOLING DUNGSCHOOLS IN TERES - ANTIC - SPECI

## RDTRA - \$FF42 - AKTUELLEN TRACK INS RAM EINLESEN

Die Track-Slow-Kennung wird gesetzt. Über RDHDSP wird der Kopf positioniert und der nächste HEADER eingelesen. Anschließend wird die Position der Sektor-Nummer des HEADERs in der Sektorliste gesucht. Ab der nächsten Position werden die Sektoren dann in der richtigen Reihenfolge eingelesen. Die Statuswerte der Sektoren werden in die Statusliste eingetragen. Statuswerte, ausser \$08 (CRC-ERROR) und \$20 (AM-ERROR) unterbrechen dabei das Einlesen der Sektoren. Nur wenn chen dabei das Einlesen der Sektoren. Nur wenn alle Sektoren des Tracks gelesen wurden, wird die Kennung für Track-Slow zurückgesetzt.

## RDTRAV - \$FF45 - WIE \$FF42, JEDOCH MIT VERIFY UND EINEM RETRY

THE THE THEORY IN TABLE OF THE THE THE THEORY AND THE THE THE Designation of the property force of the state of the sta

Hier wird zuerst die Track- und Sektornummern errechnet und anschließend \$FF42 (RDTRA) aufgerufen. Dann wird die Statusliste auf \$08 (CRC-ER-ROR) und \$20 (AM-ERROR) getestet. Ist einer der beiden Statuswerte eingetragen, wird der entsprechende Sektor nochmals gelesen. - Efficiency from continuous and the time transfer with the six

Seite -20-

TSTWR - \$FF48 - NOCH ZU SCHREIBENDE SEKTOREN AUS DEM RAM AUF DIE DISKETTE SCHREIBEN

In "WRKEN" steht die Anzahl der zu schreibenden Sektoren. Ist der Wert=O wird die Routine sofort verlassen. Sonst wird der Motor eingeschaltet, die Tracknummer für die zu schreibenden Sektoren aus "LWRTRA" nach "TRACK" kopiert und der Schreib/Lesekopf positioniert. Anschließend wird die nächste HEADER eingelesen und die Sektornummer in der Sektorliste gesucht. Ist der Sektor nicht eingetragen (zum Beispiel bei geschützten Disketten, die mit "FAST-WRITE" beschrieben wurden), wird 1 Bell ausgegeben. Ansonsten wird ab der gefundenen Sektorposition die Statusliste auf negative Werte (Kennung für zu schreibende Sektoren) überprüft. Wird ein solcher Wert gefunden, wird der entsprechende Sektor geschrieben und in der Statusliste als "geschrieben" (\$40) eingetragen. "WRKEN" wird um eins herunter gezählt und die Position in der Sektorliste heraufgezählt.

Sollte beim schreiben eines Sektors ein Fehler auftreten, in dem der "WRITE PROTECT-SCHALTER" umgeschaltet oder die Laufwerksklappe geöffnet wurde, so wird die Routine "WRERR" aufgerufen, in der dem Anwender auf optischem und akustischem Wege ca. 5 Sekunden Zeit gegeben wird, um die Laufwerksklappe wieder zu schließen. Alle "WRITE-PROTECTIERTEN" Sektoren werden in der Statusliste als geschrieben (\$40) eingetragen.

THE PARTY OF THE P

and the same of th

MANAGER AND THE PROPERTY OF THE PARKETS OF THE PARK

Seite -21-

TSTDAT - \$FF48 - \$FF48 AUFRUFEN UND STATUSLISTE MIT \$40 FULLEN

Diese Routine muß abgearbeitet werden, wenn das Laufwerk in den "SLOW-MODE" geschaltet wurde, damit alle Sektoren als geschrieben bzw. als nicht gelesen markiert werden.

SD128B - \$FF4E - 128 BYTES VOM EXBUF ZUM COMPUTER SENDEN

Die übertragungslänge wird auf 128 Bytes und der Buffer auf "EXBUF" gesetzt.

SD256B - 9FF51 - 256 BYTES VOM EXBUF ZUM COMPUTER SENDEN

Die Übertragungslänge wird auf 256 Bytes und der Buffer auf "EXBUF" gesetzt.

SDBTS .. - SFF54 - ACCU=ANZAHL DER BYTES AUS BUFFER (X/Y-REGISTER) SENDEN

Es wird jeweils ein Byte aus dem Buffer geladen, die Checksumme heraufgezählt und über die Jump--Tabelle der Senderoutinen gesprungen, um das gelesene Byte zum Computer zu senden. Dieser Vorgang wird in einer Schleife solange wieder holt, bis der gesammte Buffer gesendet wurde. Anschließend wird die Checksumme gesendet.

Seite -22-

## SEND41 - 9FF57 - QUITTUNG 941 ZUM COMPUTER SENDEN

Der Accu wird mit dem Wert \$41 (A) geladen und nach einer Verzögerung (damit die Quittung an den Computer nicht zu schnell kommt) über die Jump-Tabelle der Senderoutinen gesprungen, um die Quittung in der richtigen übertragungsgeschwindigkeit zu senden.

## SEND43 - 9FF5A - QUITTUNG 943 ZUM COMPUTER SENDEN

Das gleiche wie bei "SEND41"-\$FF57, jedoch mit dem Quittungsbyte \$43 (C).

## SEND45 - \$FF5D - QUITTUNG \$45 ZUM COMPUTER SENDEN

Das gleiche wie bei "SEND41"-\$FF57, jedoch mit dem Quittungsbyte \$45 (E).

# SEND4E - SFF60 - QUITTUNG S4E ZUN COMPUTER SENDEN

Das gleiche wie bei "SEND41"-\$FF57, jedoch mit dem Quittungsbyte \$4E (N).

Seite -23-

------

RDSECT - 9FF63 - AKTUELLEN SEKTOR VON DER DISKETTE IN DEN VORBEZEICHNETEN RAM BEREICH EINLESEN

Sektornummer in das Sektor-Register kopieren. "READ-SEKTOR"- Befehl an den Controller geben. "TIME-OUT"-Zeit setzen. Nun werden die Daten Byte für Byte vom Controller übernommen und in den bezeichneten Buffer (indirekt "IND") abgelegt. Sind alle Daten gelesen wird auf den Controller gewartet, bis dieser seine Arbeit eingestellt hat und der Status des gelesenen Sektors in das Status-Register des Controllers Übernommen. Sollte ein "TIME-OUT" aufgetreten sein, wird noch ein Leseversuch gestartet.

RDSEC1 - \$FF66 - BEZEICHNETEN SEKTOR IN BEZEICHNETEN RAM EINLESEN

CHARLET THE FAIR WAR CONTRACTOR AND ENGINEER WAS ARREST penden yen manga tal. Discharges 19914.11-507500

Die selbe Routine wie RDSECT- \$FF63. Nur muß die Sektornummer bereits in das Sektor-Register des Controllers geschrieben sein.

Seite -24-

WRSECT - 9FF69 - AKTUELLEN SEKTOR VON VORBEZEICHNETER RAMADRESSE AUF DIE DISKETTE SCHREIBEN

Sektornummer in das Sektor-Register kopieren. "WRITESECTOR"- Befehl an den Controller geben. "TIME-OUT"-Zeit setzen. Nun werden die Daten Byte für Byte an den Controller übergeben.

Sind alle Daten Übergeben, wird auf den Controller gewartet, bis dieser seine Arbeit eingestel-1t het, und der Write-Status vom Controller übernommen wird. Sollte ein "TIME-OUT" aufgetreten sein, wird überprüft, ob der Controller noch arbeitet. Wenn ja, wird noch ein Schreibverauch gestartet.

WRSEC1 - 9FF6C - BEZEICHNETEN SEKTOR VON BEZEICHNETER RAMADRESSE AUF DISKETTE SCHREIBEN

Die selbe Routine wie WRSECT- \$FF69. Nur muß die Sektornummer bereits in des Sektor- Register des Controllers geschrieben sein.

TSTWRP - \$FF6F - "WRITE PROTECT" UND LAUFWERKSKLAPPE TESTEN

Es wird "CONRES" aufgerufen, wo der Disk-Controller seine augenblickliche Arbeit unterbricht und der Controller Status gelesen wird. Anschließend werden Bit 6 (WRITE PROTECT) und Bit 7 (LAUF-WERKS-KLAPPE) ausmaskiert. Ist eines der beiden Bits gesetzt, können keine Daten geschrieben werden!

VERSEC - \$FF72 - AKTUELLEN SEKTOR MIT ANGEGEBENEN RAM VERGLEICHEN

Sektornummer in das Sektor-Register kopieren. "READ-SEKTOR"-Befehl an den Controller geben. "READ-SEKTUR"-Beieni un "TIME-OUT"- Zeit setzen.

Nun werden die Daten Byte für Byte vom Controller übernommen und mit der bezeichneten Adresse (indirekt "IND") verglichen. Ist ein Wert ungleich, wird das lesen unterbrochen, der Controller gestoppt, die Kennung für "DATEN UNGLEICH" (ACCU <>0) gesetzt und CARRY für "KEIN LESE FEH-LER AUFGETRETEN\* gelöscht.

Stimmen alle gelesenen Daten mit dem angegebenen Buffer Oberein, wird die Kennung für "DATEN GLEICH" (ACCU=0) und "KEIN LESEFEHLER" (CARRY=0) gesetzt. Tritt während des Vergleiches ein "TIME OUT" auf, wird geprüft, ob der Controller noch arbeitet. Wenn ja, wird der Vergleich der Daten fortgesetzt. Ansonsten wird "CARRY" gesetzt (KEN-NUNG FOR LESEFEHLER). of while relief

VERSE1 - \$FF75 - BEZEICHNETEN SEKTOR MIT ANGEGEBENEM RAM VERGLEICHEN

Die selbe Routine wie VERSEC - SFF72. Nur muß die Sektornummer in das Sektor-Register des Controllers geschrieben sein.

STELL - 9FF78 - COM-STATUS AUF ERROR UND 2 RETRY'S SETZEN

"RETRY" wird auf zwei Versuche und "COMST" vorsorglich auf "COMMAND-ERROR" gesetzt.

Seite -26-

#### QUITT - \$FF7B - QUITTUNG "C" ODER "E" ZUM COMPUTER SENDEN

Den Controller Status übernehmen. Wenn "CONST" auf "COMMAND ERROR" steht, wird die Kennung für "FEHLER BEI LETZTER LAUFWERKS-OPERATION" in "DRSTAT" gesetzt. Wenn Bit 7 und Bit 0 in "DSPCTR" gesetzt sind, wird der Controller Status auf dem Display angezeigt und ein "BELL" ausgegeben, und die Quittung \$45 ("E") zum Computer gesendet. Ist "COMMAND STATUS" o.k. wird die Kennung für "LAUFWERKS-OPERATION-IN-ORDNUNG" gesetzt und die Quittung \$43 ("C") zum Computer gesendet.

# RDHEAD - 9FF7E - DIE NÄCHSTEN HEADER DATEN LESEN

"TIME OUT"-Zeit setzen. "READ HEADER"-Befehl an den Controller geben. Nun werden die 6 Bytes des nächsten auffindbaren "HEADER'S" in einer Schleife eingelesen und ab der Adresse 97A abgelegt. In "WREADY" wird darauf gewartet, daß der Controller seine Arbeit einstellt. CARRY als Lesefehler-Flag wird zurückgesetzt.

## RDHD1 - SFF81 - WIE RDHEAD, ABER TIMER NICHT SETZEN

Die gleiche wie SFF7E. Nur muß "TIME OUT" bereits gesetzt sein.

MUNICIPAL TORSO WHICHDAY HYBRINGH

King a company of the con-

Seite -27-

## CALCIS - \$FF87 - TRACK- UND SEKTORNUMMER ERRECHNEN

Sektornummer LOW und HIGH werden zum "IND"-Pointer kopiert (für RAM/ROM Adressen) und auf Nummer=O oder Nummer größer als \$7FFF geprüft. Ist das der Fall, wird in "DUMKEN" noch der SLOW-Sta-tus getestet. Andernfalls wird die Sektornummer in IND/IND+1 solange um die Anzahl der Sektoren pro Track herabgezählt, bis diese die Nummer Null unterschreitet. Als Ergebnis hat man die ge-wünschte Track- und Sektornummer. Die Tracknum-mer wird noch mit dem Wert 40 verglichen. Das CARRY-Flag wird durch den Vergleich entsprechend gesetzt. Nach der Rückkehr aus dieser Routine stehen die Prozessor Status-Flags wie folgt:

- C=1 SEKTORNUMMER UNZULÄSSIG
- N=1 RAM/ROM ADRESSE
- Z=1 ZERO-PAGE ADRESSE O

## SETBUF - SFF8A - BUFFER NACH AKTUELLEM SEKTOR SETZEN

Je nach Sektorlänge wird die Sektornummer durch zwei geteilt und zur Anfangsadresse des Datenbuffers hinzu addiert. Die Bufferadresse befindet sich dann in IND/ IND+1.

# SETBUF2 - \$FF8D - BUFFER NACH SEKTORNUMMER IM ACCU SETZEN

Entapricht der Routine "SETBUF" - SFF8A, jedoch muß die Sektornummer (1...26) bereits im ACCU stehen.

Seite -28-

SEXBUF - \$FF90 - ADRESSE DES EXTENDED BUFFERS SETZEN

Die Adresse von "EXBUF"wird nach IND/IND+1 geladen.

SETRWL - SFF93 - ANZAHL DER BYTES FOR ZU OBERTRAGENDEN DATENBLOCK SETZEN

thought not occupant the property of the property of

THE STREET OF THE PROPERTY OF

Bei Sektornummern von 1 bis 3 wird die übertra-gungslänge auf 128 Bytes, ansonsten auf den Wert von "SECLEN" gesetzt. Anzahl der Datenblocks wird auf 1 gesetzt.

COPSLT - 9FF96 - SEKTORLISTE FOR AKTUELLE DENSITY IN ZERO PAGE KOPIEREN

> In "SDRDDP" werden die Werte für die aktuelle DENSITY richtiq gesetzt und die DENSITY auf dem Display angezeigt. Anschließend wird je nach Wert in "FORKEN" (DENSITY-Kennung) die entspre-chende Sektorliste für SINGLE- oder DOUBLE-DENSITY nach "SECLST" (\$20) kopiert.

The state of the s

Seite -29-

-----

BELL1 - \$FF99 - 1 MAL BELL OBER DEN SUMMER AUSGEBEN

Der Summer wird mittels einer Verzögerungsschleife mit einer bestimmten Frequenz angesteuert.

CLRDSP - #FF9C - DISPLAY ABSCHALTEN

In die Display Speicherstellen \$4000, \$4001 und \$4002 werden Nullen geschrieben. Die Speicherstellen sollten nur im Schreibzugriff (z.b. STA \$4000) angesprochen werden, da sonst auf dem Display unkotrolierbare Zeichen erscheinen.

TRAANZ - #FF9F - AKTUELLE TRACKNUMMER ANZEIGEN

PARTITION AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND THE PART

Der ACCU wird mit dem Wert von "TRACK" geladen, und es wird, je nach Wert in "DSPCTR" zur Dezimal- oder Hexadezimal Ausgaberoutine gesprungen. Seite -30-

DEZOUT - 9FFA2 - WERT IM ACCU WIRD IN DEZIMALER FORM ANGEZEIGT

Der Wert im ACCU wird in einer Schleife um 10 heruntergezählt, bis er den Wert O unterschreitet. Der Schleifenzähler entspricht dann dem Wert für das 10'ner Stellen- Display, und die Restsumme dem Wert für das 1'ner Stellen- Display. Die Werte für die richtige Segmentsteuerung wird einer Konstantentabelle (SEGTBL) entnommen.

THE STATE OF THE PARTY OF THE P HEXOUT - SFFA8 - WERT IM ACCU WIRD IN HEXADEZIMALER FORM ANGEZEIGT

> Zuerst werden die unteren vier Bits des Wertes im ACCU ausmaskiert, die dem Wert für das rechte Display entsprechen, dann die oberen vier Bits.

DENDSP - \$FFA8 - AKTUELLE DENSITY AUF DEM DISPLAY ANZEIGEN

TEMP OFFICE CONTRACTOR OF THE SECOND STATES

Je nach Wert in "FORKEN" (DENSITY Kennung) werden die entsprechenden Segmente des Display's angesteuert.

Seite -31-

and the second s

## SETTIM - SFFAB - TIMER MIT DEM WERT IM ACCU SETZEN

Timer Interrupt Flag wird gelöscht und der Timer mit dem Wert im ACCU gestartet. Chicagony and view here you you must need with bridge

# CLRTRA - SFFAE - EINEN TRACK REFORMATIEREN

In "FSTART" wird das "WRITE-TRACK"-Kommando ge-startet und der Timer gesetzt. Nun wird der Track mit dem Wert \$AA beschrieben, bis der Timer abgelaufen ist. Es wird der Track "ge-löscht", auf dem sich der Schreib/Lesekopf befindet.

## CLRDSK - 9FFB1 - GANZE DISKETTE REFORMATIEREN

Hier werden alle Track's nacheinander, beginnend bei Track 39 (39...0) gelöscht. Der Schreib/Lesekopf wird jeweils positioniert und "CLRTRA" aufgerufen.

Seite -32-

# RAMTST - SFFB4 - TEST DES LAUFWERK INTERNEN RAM'S

Im ersten Teil wird die Zero Page getestet. Der Wert der Speicherstelle, die getestet wird, wird jeweils um EXBUF+1 zwischengespeichert. Zuerst wird die Zero Page mit dem Wert \$55 getestet, daß heißt, der Wert \$55 wird in die Speicherstelle geschrieben und wieder gelesen. Ist der Wert gleich geblieben, ist die Speicherstelle in Ord-nung. Anschließend wird die Zero Page noch einmal mit dem Wert \$AA getestet.

Ist während des Testes kein Fehler festgestellt worden, wird der Speicherbereich von \$8000 bis RAMTOP (\$A000) auf die gleiche Art getestet, wie die Zero Page. Tritt bei einer Speicherstelle ein Fehler auf, wird die Adresse jener Speicherstelle in \$90/\$91 abgelegt und der Test abgebrochen.

Ist kein RAM- Fehler festgestellt worden, steht in \$90/ \$91 die höchste RAM-Adresse. Nach Abschluß der RAM-Testroutine wird die Adresse, die in 990/ 991 steht, zum Computer gesendet.

Seite -33-

ROMTST - \$FFB7 - ROM TEST

Vorsorglich wird Command-Status auf ERROR gesetzt. In IND/IND+1 wird die Adresse \$E000 gesetzt. Anschließend wird für eine Page die Checksumme errechnet und mit dem Originalwerten in einer Tabelle verglichen. Ist die Checksumme gleich, wird die High-ROM-Adresse in \$91 um eins heraufgezählt und die nächste ROM-Page getestet. Insgesamt werden so 32 ROM-Pages (\$E000 bis \$FFFF) getestet. Stimmen alle Checksummen mit denen der "ROMCHK" Tabelle Überein, wird der Command-Status zurück gesetzt und die Quittung ("C") zum Computer gesendet. Ist ein Fehler gefunden worden, wird Command-Status nicht zurückgesetzt und die Quittung ("E") zum Computer gesendet.

## SPEEDT - \$FFBA - MOTOR SPEED TEST

Vorsorglich Command-ERROR setzen und Schreib/ Lesekopf auf Track O positionieren. In "FDSEC1" wird Sektor 1 zweimal direkt nacheinander gelesen, und die Zeit über Taktzyklen gemessen. Dann wird in einer Schleife die gemessenen Zeit von der Konstanten \$COE1E4 solange abgezählt, bis der Wert O unterschritten wird. Die folgende Nachkomma Stellenrundung wird mit dem Rest der vorhergehenden Rechnung vorgenommen, in dem die gemessene Zeit durch zwei geteilt und von dem Rest der vorhergehenden Rechnung abgezogen wird. Ist das CARRY-Flag dann gesetzt, wird die Nachkommastelle um eins erhöht. Der aus zwei Daten bestehende Speed-Wert wird zum Computer gesendet. Der Hexadezimale Wert \$2875 bedeutet dabei 287,5 UPM. Seite -34-

#### DIE BEFEHLE DER SPEEDY 1050

So, nachdem Sie nun mehr über die Einsprungadressen wissen, und bevor wir zum ROM-Listing kommen, hier nun noch einmal alle Befehle der SPEEDY 1050 und Ihre Anwendung.

KOMMANDO ist der Wert, der sich vor Aufruf der KUMMANDO ist der Wert, der sich vor Aufruf der SIO – Routine (\$E459) in der Speicherstelle \$0302 befindet.

AUX1 und AUX2 entsprechen den Werten, die sich AUX1 und AUX2 entsprechen den Werten, die sich in den Speicherstellen 9030A und 9030B befinden. Bei einigen Befehlen werden AUX1 und AUX2 nicht benutzt und dürfen beliebige Werte annehmen.

> Die Befehle sind im übrigen nicht nach den Hexadezimalnummern geordnet, sondern nach Ihrer Funktion!

> > ACCUSE OF THE PARTY

- A CHARLES AND AND AND A SECOND STATE OF

SPEEDY 1050 ANWENDER HANDBUCH Version 1.0 vom 17.10.1986 SPEEDY 1030 ARE (c) 1986 COMPY-SHOP Seite -35-

ROHARDIAN ARRESTANT REGALINGUAGE

..............

KOMMANDO:

\$52

FUNKTION:

Sektor lesen

AUX1: Sektornummer oder ROM-Adresse LOW BYTE

AUX2: Sektornummer oder ROM-Adresse HIGH BYTE BESCHREIBUNG: Es werden je nach DENSITY 128 oder 256 Bytes gesendet. Sektoren 1-3 sind immer 128 Bytes lang.

The second secon

lang.

KOMMANDO:

\$50

FUNKTION:

Sektor schreiben ohne Verify

AUX1:

Sektornummer oder ROM-Adresse LOW BYTE

AUX2:

BESCHREIBUNG:

Sektornummer oder ROM-Adresse HIGH BYTE Das Laufwerk erwartet je nach DENSITY 128 oder 256 Bytes. Sektoren 1-3 sind immer 128 Bytes

lang.

KOMMANDO:

\$57

FUNKTION:

Sektor schreiben mit Verify

AUX1: Sektornummer oder ROM-Adresse LOW BYTE
AUX2: Sektornummer oder ROM-Adresse HIGH BYTE
BESCHREIBUNG: Das Laufwerk erwartet je nach DENSITY 128 oder

256 Bytes. Die Sektoren 1-3 sind immer 128

Bytes lang.

# Seite -36-

KOMMANDO: \$53
FUNKTION: Laufwerkstatus
nicht Benutzt nicht Benutzt nicht Benutzt

AUX1: AUX2:

BESCHREIBUNG: Das Laufwerk sendet 4 Bytes, die den Status der letzten Diskettenoperation beinhalten.

Byte 1: Drive Status

Bit O - COMMAND FRAME ERROR

Bit 1 - CHECKSUM ERROR Bit 2 - OPERATION ERROR Bit 3 - WRITE PROTECT

Bit 4 - MOTOR ON

BIT 4 - MUTUR ON BIT 5 - DOUBLE DENSITY BIT 6 - unbenutzt BIT 7 - DUAL DENSITY

Byte 2: Controller Status

Bit O - BUSY

Bit 1 - DRQ

Bit 2 - LOST DATA Bit 3 - CRC ERROR

Bit 4 - RECORD NOT FOUND
Bit 5 - RECORD TYPE
Bit 6 - WRITE PROTECT Bit 6 - WRITE PROTECT Bit 7 - NOT READY

Byte 3: Time-Out Wert für Format Disk (\$EO)

Byte 4: unbenutzt (immer 0)

SPEEDY 1050 ANWENDER HANDBUCH Version 1.0 vom 17.10.1986 (c) 1986 COMPY~SHOP

Seite -37-

KOMMANDO:

FUNKTION:

\$21
Formatiere Diskette (SINGLE/DOUBLE DENSITY)

AUX1:

nicht benutzt

AUX2: nicht benutzt BESCHREIBUNG: Dieses Kommando wird benutzt um Disketten in SINGLE- oder DOUBLE - DENSITY (720 Sektoren) zu formatieren. Das DENSITY-Format wird durch einen vorherigen \$4F - Befehl (Laufwerkskonfiguration) eingestellt. Wird das Laufwerk nach dem Einschalten nicht konfiguriert, wird automatisch in SINGLE-DENSITY formatiert. Das Laufwerk sendet nach dem formatieren je nach DEN-SITY 128 oder 256 Bytes an den Computer. Die ersten zwei Bytes müssen immer AFF sein.

KOMMANDO: \$22

AUX1:

FUNKTION: Formatiere Diskette (MEDIUM DENSITY)

POTRETTE TRANSPORT BOTH THAT EVENTURE AND PROPERTY.

and transfer watered into 1985 the ball of

nicht benutzt nicht benutzt

BESCHREIBUNG Dieses Kommando wird benutzt um Disketten in 1050 DUAL DENSITY (MEDIUM = 1040 Sektoren) zu formatieren. Es werden immer 128 Bytes zum Computer gesendet. Die ersten beiden Bytes müssen

immer SFF sein.

### Seite -38-

KOMMANDO:

\$20

FUNKTION: Automatisches Formatieren

AUX1: Konfigurationsbyte
AUX2: nicht benutzt
BESCHREIBUNG: Dem Laufwerk wird nur der Befehl zum Formatieren gegeben. Es wird sofort ein 'Complete' zurückgesendet. Mit diesem Befehl können alle drei Formate, abhängig vom Konfigurationsbyte (OO=SINGLE, \$20= DOUBLE, \$80=MEDIUM) generiert werden. Ein Write-Protect wird sofort zurückgemeldet.

Fehler beim formatieren können dem Computer nicht gemeldet werden, da keine Daten nach Befehlsausführung zurückgesendet werden. Der Formatierungsvorgang und eventuelle Formatierungsfehler können auf dem Display verfolgt werden. Abhängig vom Drive/Display - Status Befehl wird nach dem formatieren automatisch die VTOC (Dos 2.5 kompatibel) und 3 Bootsek-

toren geschrieben.

KOMMANDO:

\$3F

FUNKTION: SIO - Geschwindigkeitsbyte ermitteln

AUX1: AUX2:

nicht benutzt nicht benutzt

BESCHREIBUNG: Es wird ein Byte zum Computer gesendet, das die HIGH SPEED übertragungsgeschwindigkeit beinhaltet. Dieses Byte wird für die HIGH SPEED SIO - Routine benötigt und beträgt bei der

SPEEDY 1050 normalerweise \$09.

Seite -39~ 

KOMMANDO:

94E

FUNKTION:

Laufwerkskonfiguration auslesen nicht benutzt

AUX1:

AUX2: nicht benutzt

AUX2: nicht benutzt BESCHREIBUNG: Es werden die 12 Bytes der Konfigurationstabelle zum Computer gesendet. Die Bedeutung der einzelnen Bytes sind:

Byte 1 - Anzahl der Tracks (immer 40)

Byte 2 - Step Rate (immer 1)

Byte 3 - Sektoren pro Track HIGH (immer 0) Byte 4 - Sektoren pro Track LOW (18 oder 26)

Byte 5 - Anzahl der Köpfe (immer O)

Byte 6 - Aufzeichnungformat (O=FM/4=MFM)
Byte 7 - Bytes pro Sektor HIGH (1=256/0=128) Byte 8 - Bytes pro Sektor LOW (0=256/128=128)

Byte 9 - Laufwerk aktiv (immer 255) Byte 10 - unbenutzt (immer 0) Byte 11 - unbenutzt (immer O) Byte 12 - unbenutzt (immer 0)

KOMMANDO:

\$4F

FUNKTION:

Laufwerk konfigurieren

AUX1: AUX2:

nicht benutzt nicht benutzt

BESCHREIBUNG:

Dieser Befehl wird benutzt um das Laufwerk für den nähsten Formatierungsbefehl einzustellen. Das Laufwerk erwartet 12 Bytes, die genau der Reihenfolge des vorherigen Befels (\$4E) ent-

sprechen müssen.

Seite -40-

KOMMANDO: \$51

FUNKTION: Schreibvorgang beenden
AUX1: nicht benutzt
AUX2: nicht benutzt
BESCHREIBUNG: Nach jedem Schreibbefehl wartet das Laufwerk ca. 2 Sekunden bis die Daten aus dem Trackbuffer auf die Diskette geschrieben werden. Dieses wird durch den Befehl \$51 beschleunigt. Alle Daten im Trackbuffer werden unverzüglich auf die Diskette geschrieben und abhängig vom Drive/Display Befehl (\$44) wird der Motor nach erfolgtem Schreibvorgang sofort gestoppt.

KOMMANDO: \$44

FUNKTION: Drive/Display Einstellung

TO recently their desert and national of the sales

AUX1: Konfigurationsbyte

AUX2:

nicht benutzt

BESCHREIBUNG: Der Wert in AUX1 setzt das Drive/Display Byte im Laufwerk. Dieses Byte kann über keinen Befehl direkt ausgelesen werden, so daß immer alle Bits richtig gesetzt werden müssen.

> Die einzelnen Bits beinhalten die folgenden Funktionen:

Bit O - BELL bei ERROR zulassen

Bit 1 - unbenutzt

Bit 2 - unbenutzt

Bit 3 - bei Kommando \$51 Motor nicht aus schalten

Bit 4 - bei Kommando \$20 VTOC+Boot Sektoren nicht schreiben

Bit 5 - Formatieren ohne Verify

Bit 6 - Trackanzeige in Hexadezimal

Bit 7 - ERROR - Anzeige zulassen

#### SPEEDY 1050 ANWENDER HANDBUCH Version 1.0 vom 17.10.1986 (c) 1986 COMPY-SHOP

Seite -41------

THE PERSON AND THE PERSON OF T

KOMMANDO: 94B
FUNKTION: Slow/Fast Konfiguration

AUX1: Konfigurationsbyte

AUX2: nicht benutzt

BESCHREIBUNG: Mit dem Wert in AUX1 wird das Drive-Slow-Status Byte des Laufwerkes beeinflußt. Dieses Byte kann über keinen Befehl direkt ausgelesen werden, so daß alle Bits richtig gesetzt werden müssen.

Die einzelnen Bits haben folgende Funktionen:

Bit O - Read Sektor slow Bit 1 - Write Sektor slow

Bit 2 - Kommando \$57 Verify ausschalten

Bit 3 ~ Laufwerk vollständig im 'Slow-Mode'

Bit 4 - unbenutzt Bit 5 - unbenutzt

Bit 6 - 1 Track slow (nach Trackwechsel 0)

Bit 7 - 1 Diskette slow (nach Disketten-

wechsel 0) of the state of th

KOMMANDO:

**FUNKTION:** 

AUX1:

AUX2:

BESCHREIBUNG:

\$4C

Direkter Sprungbefehl ohne Rückmeldung

Sprungedresse LOW BYTE Sprungadresse HIGH BYTE

Der Prozessor im Laufwerk wird durch diesen Befehl veranlaßt, direkt zur Speicherstelle zu springen, die sich in AUX1 und AUX2 befindet. Das Laufwerk gibt keine Rückmeldung an den Computer zurück, so daß eine Rückmeldung von dem Programm aus gegeben werden muß, zu dem der Prozessor gesprungen ist.

------

## Seite -42-

KOMMANDO: \$4D

FUNKTION:

Direkter Sprungbefehl mit Rückmeldung

AUX1:

Sprungadresse LOW BYTE

programming units are appropriately and the programming of the program

Des Presidents (a Landers wire during alleren or ships of the first process that the contract of Distriction with the 12th of outs with Application

des Programs and surgeben warnes and an one

AUX2:

Sprungadresse HIGH BYTE

BESCHREIBUNG:

Dieser Befehl gleicht dem Vorhergehenden bis auf den kleinen Unterschied, daß das Laufwerk vor ausführen des Programms eine Rückmeldung an den Computer gibt.

convigues of with training and were week

KOMMANDO:

\$41

FUNKTION: Kommandotabelle verlängern oder verkürzen

AUX1: AUX2:

nicht benutzt

PERSONAL PROPERTY SEAS AND THE REAL PROPERTY.

nicht benutzt BESCHREIBUNG: Das Laufwerk erwartet 3 Bytes vom Computer. Das 1. Byte ist das neue Kommando. Das 2. und 3. Byte ist die Startadresse des über das neue Kommando erreichten Programmes in LOW/HIGH-Byte Format. Falls sich der neue Befehl schon in der Kommandotabelle befindet, wird dieser mit der neuen Startadresse versehen. Ist die Startadresse \$0000 wird der Befehl aus der Kommandotabelle gelöscht.

SPEEDY 1050 ANWENDER HANDBUCH Version 1.0 vom 17.10.1986 (c) 1986 COMPY-SHOP

Seite -43-

KOMMANDO:

968

FUNKTION: Länge der SIO - Routine ermitteln

AUX1: nicht benutzt

AUX2:

nicht benutzt

BESCHREIBUNG: Mit diesem Befehl wird die Länge der SIO -Routine ermittelt, die mit dem Befehl \$69 aus dem Laufwerk in den Computer geladen wird. Das Laufwerk sendet 2 Bytes, die die Länge (LOW/ HIGH) beinhalten.

KOMMANDO: \$69

FUNKTION:

SIO - Routine zum Computer senden

AUX1: AUX2:

Relokator - Adresse LOW BYTE Relokator - Adresse HIGH BYTE

When and the wall had no restrict the America and the

BESCHREIBUNG: Dieser Befehl sendet die HIGH SPEED SIO -Routine mit der vom Befehl \$68 ermittelten Länge zum Computer. Diese Routine wird bereits im Laufwerk zur Startadresse hin Relokiert,

die mich in AUX1 und AUX2 befindet. HADD THE REST

KOMMANDO: \$60

FUNKTION:

Track schreiben

AUX1:

Track Anfangssektor oder Anfangsadresse LOW BYTE

AUX2:

Track Anfangssektor oder Anfangsadresse HIGH

BYTE

BESCHREIBUNG: Die kompletten Daten für einen Track werden mit diesem Befehl auf die Diskette oder in den Trackbuffer geschrieben. Die Anzahl der zu übertragenden Bytes errechnet sich aus der Anzahl der Sektoren mal der Bytes pro Sektor. Wegen des sehr schwierigen Timings funktioniert dieser Befehl nur in normaler übertra-

gungsgeschwindigkeit.

KOMMANDO:

\$62

FUNKTION:

Track lesen

AUX1: Track Anfangssektor LOW BYTE

AUX2: Track Anfangssektor HIGH BYTE
BESCHREIBUNG: Lesen eines kompletten Tracks mit einem Befehl von der Diskette oder aus dem Trackbuffer. Die Anzahl der zu erwartenden Bytes errechnet sich aus der Anzahl der Sektoren mal der Bytes pro Sektor.

## Erlaeuterungen zur Sprungtabelle 'SPEEDY 1050'

		Unveraenderte Re	nistor!	F0000-F1 age
FF86 4006E8	JMP RESET	Drive Kaltstart	gister i	Ennon (1805
FF03 4C73E0	JMP RESET2	Warestart	100	
FF06 4CBCE0		Bereitschaftroutine		
FF09 4C41E1	JHP MOTON	Motor zwingend einschalten	A,Y	
FFBC ACICEL	JMP TSTMON	Motor winschalten wenn Klappe zu ist		Z=9
	JMP MOTOFF	Notor ausschalten	X,Y	11 12 14 71 11
FF12 4CD2E3	JMP SDELAY	Motor Timer stellen	L,Y	
FF15 4CA9E1 FF18 4CF2E2	JMP SORDOP	Drive Density stellen und anzeigen Warteschleise kurz	v	
FF1B 4CF8E2	JMP 12WALT	Warteschielde lang	¥	BELLEVICE CO.
FFIE 4CDLEZ		Track & positionieren		
	JMP TRADJA	Track & anzeigen und Kopf positionieren	1	N+1
FF24 4C32E3	JMP TRADJ	Kopf positionieren, Track & nur anzeigen, wenn Trackwechsel		N=1
FF27 4C9FE3	JMP TRVR	1 Step vorwaerts oder rueckwaerts gehen	I,Y	
FF2A 4C7BE3	JMP CONRES	Disk Controller stoppen	1,4	
FF29 4C78E3	JMP CONREZ	2 mai CONRES	1,7	
FF36 4C85E3	JMP WREADY	auf Controller 'In Use'-Flag=0 warten	1,4	SUL I POWER (#11)
FF33 4CB3E4	JMP RD1289	128 Sytes von Computer nach EIBUF holen		1 814 & COMST (#11) 1 814 & COMST (#11)
FF36 4CB6E4	JMP HOBTS	256 Bytes vom Computer nach EXBUF holen Accumingabl der Bytes nach Buffer (X/Y-Register) holen		Bit 6 COMST (\$11)
FF39 4CBCE4 FF3C 4CCBE1	JMP ROSEQL	nach Verzoegerung Bectorfolge von aktuellen Track lesen		C+1
	JMP ROSFOI	sofort Sectorfolge voe aktuellen Track lesen		C+1
FF42 4C6FE2		alle Sectoren des aktuellen Track ins RAM einlesen		C=1
	JMP RDTRAV	wie ROTRA aber mit Verify und minma Retry		C=1
FF48 4C64E8	JMP TSTMR	noch zu schreibende Sectoren aus RAM auf Diskette schreiben		[ Z=0
	JMP TSTDAT	TSTWR ausführen und alle Sectoren als nicht gelesen markieren	. 0	I-0
	JMF 501288	128 Bytes vom EIBUF zum Computer senden	1111	
	JMP 802568	256 Bytes voe EXBUF zum Computer senden		
FF54 ACIBES		Accu-Anzahl der Bytes aus Buffer (X/Y-Reg.) senden		BOW COURT
	JMP SENDAL	A two Computer senden		
FF5A 4CFFE4	JMP SENDAS	C zue Coeguter senden		
	JMP SENDAE	'E' zum Computer senden 'N' zum Computer senden	_	
	JMP ROSECT	aktuellen Sector von Diskette in vorbezeichneten RAM einlesen	X	2-0
	JMP NOSECI	bezeichneten Sector in bezeichneten RAM einlesen	X	1 2-8
EF69 4C69EC	JMP WRSECT	aktuellen Sector von vorbezeichneter RAM-Adr. auf Disk schreiben	X	; Z=0
FF6C 4C6EEC	JMP WRSEC1	bezeichneten Sector von vorbezeichneter RAM-Adr. schreiben	X	; Z=0
	JMP TSTWRP	Write Protect und Klappe testen	χ,γ	1 7-0
FF72 ACA4EC		aktuallen Sector mit angegebenem RAM vergleichen	I .	1 Z=0.C=1
	JMP_VERSE1	bezeichenten Sector mit angegebenem RAM vergleichen	X V	1 1-8,0-1
FF78 4C4CE5	TAR SIELL	COM-Status auf 'Error' und 2 Retry's setzen	I,Y	
FF78 AGGGES	JMP QUITT	Guittung 'C' oder 'E' je nach COM-Status senden Die nachsten 'Header'-Daten lesen	N .	[ C+1, 2+8
FFB1 4C42EB		wie RDHEAD abor Timer nicht setzen	*	1 C+1,2+0
FERA ACIDER	JMP ROHOSE	Kopf positionieren und nachsten 'Header' lesen		1 0+1
	JMP CALCTS	Track- und Sectornummer errechnen	1	C=1,N=1,Z=8
FF8A 4CLAEA	JMP SETBUF	Buffer nach aktuellem Sector setzen	I,Y	t.
FF8D 4CLCEA	JMP SETBUF2	Buffer mach Sectornuemer im Accu setzen	X,Y	1
FF98 ACDBE9	JMP SEXBUF	Adresse des Extended-Buffers setzen	χ,γ	
FF93 4CZCEA	JMP SETRAL	Anzahl der Bytes fuer zu webertragenden Datenblock setzen	I	GIV
FF96 4C6BED	JMP COPSLT	Sectoriiste fuer aktuelles Density in Zeropage kopleren		
FF99 4CB2EF	JMP BELLI	1 Bell (Buzzer) ausgeben	Y	
FFRE ACCUSE	JMP CLRDSP	Display abschalten	ALLY	
	JMP TRAANZ	aktuelle Track 4 anzeigen	A	
	JMP DEZOUT	Mert im Accu in desimaler Form anzeigen Mert im Accu in Hesadezimaler Form anzeigen	Y	1
	JAP BENDSF	aktuelles Density anzeigen	¥	
	JMP SETTIM	Timer mit Wert im Accu setzen	A,X,Y	
	JMP CLRTRA	Einen Track mit unlesbarem Format versehen (reformatieren)	CENTRAL CO	1 C+1
	JMP CLRDSK	ganze Diskette reformatieren		( C=1
	JMP RAMIST	Einsprung fuer RAM-Test, 2 Bytes werden gesendet		1 Bit 7 COMST (\$11)
	JMP RONTST	ROM-Test Einsgrung, es wird nur quittiert		Bit 7 CONST (\$11)
	JMP SPEEDT	Einsprung fuer Speed-Test, 2 Bytes werden gesendet		Bit 6+7 COMST (\$11)